

Teleskopické chůdy montáž a návod k použití

Prosím čtete pečlivě před montáží a použitím.

Montáž

1. rozbalte balení.
2. sejměte ochranné fólie
3. přišroubujte boční, stabilizační prvek (s páskem pro přichycení k noze)
4. nastavte stabilizační prvek dle Vaší nohy
5. nastavte požadovanou výšku povolením matek a přesazením aretačních osiček
6. dotáhněte a zkontrolujte všechny matky

Stabilita vpřed / vzad

Systém pružin zajišťuje přirozený krok.

Pokud se nakláníte dopředu, když používáte chůdy, upravte na pružině seřizovacím šroubem dolní vinutou pružinu.

Pokud se nakláníte dozadu, když používáte chůdy, upravte na pružině seřizovacím šroubem horní vinutou pružinu.

Holenní upevnění se používá k udržení stability na chůdách. Zde můžete nastavit i odklon podle Vašich nohou.

Nastavení výšky:

Umístěte boční tyč v držáku boční tyče podle velikosti vašeho lýtka tak, že budete na chůdách stát při práci rovně.

Pro nastavení výšky chůd odstraňte křídlové matky. Zvyšujte chůdy do požadované výšky.

Po nastavení dobře utáhněte křídlové matky.

Údržba dle potřeby:

Lehce namažte pružinové komponenty

Nahradte nylonové přasky

Nahradte křídlové matky

Upozornění:

1. Nenoste chůdy bez řádného poučení o možnosti jejich použití
2. Nenoste chůdy, které mají poškozené, nadměrně opotřebované nebo upravené komponenty.
3. Nechodte na mastném nebo jinak kluzkém povrchu.
4. Nepoužívejte na písčitém, skalnatém, nerovném, blátivém, nebo příliš měkkém terénu.
5. Nepracujte v okolí volných drátů, lan, elektrických šňůr, papírových pytlů, rozbitého skla, potrubí, atd.
6. Nechodte na lešení, lavičky, prkna, stoličky, atd.
7. Nenoste těžká břemena při chůzi na chůdách.
8. Neběhejte na chůdách.
9. Nepoužívejte chůdy pod vlivem alkoholu nebo omamných látek